#### MITSUBISHI 三菱電機パッケージエアコン


# 販売店・工事店さま用

# 冷媒R410A対応

PL-ZRP·BA7 PL-ERP·BA7 PS-RP·GA7 PC-RP·KA(L)7 PSZN-RP·GA7 PL-RP•JA7

PC-RP·HA7 PM-(H)RP·FA7 PCZN-RP·KA7

**【伝送線配線** リモコンの配線はシステム構成によって異なりますので、以下の例に従って行ってください。



- ※冷媒アドレスの設定は、室外ユニットのディップSWに て行います。(詳細は室外ユニットの据付工事説明 書をご覧ください。)
- ※図中の①,②,③の番号は、下記①,②,③の注意 事項に対応しています。

#### 異冷媒系統グルーピングする場合 標準1:1 冷媒 同時ツイン 冷媒 室外 アドレス 室外 アドレス ユニット = 00 ユニット = 01 TB1 (親機) TB1 (子機) 同時トリブル 冷媒 室外 アドレス ユニット = 02 TB1 (子機) (例3) TB1 TB4 TB4 TB4 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 勁1 字カユニット ③ TB5 ► TB5 2 2 主リモコン 従リモコン PS-RP・GAシリーズの場合 同時ツイン (例4) 標準1:1 同時トリプル 室外 アドレス ニット ニット 室外 ユニット 室外 1ニット TBI <u>TB1</u> TB. (子機) (親機) TB4 TB4 TB4 TB4 TB4 TB4 制御基板 制御基板 制御基板 室内ユニット 室内ユニット TB5 **₽₽**ТВ5 Q**L**TBE **-**3 2 (UEI)2 (NOT)2 主リモコン 主リモコン PS-RP-GA PS-RP+GA PS-RP+GA : PS-RP・GA形のリモコン用端子盤(TB5)は別売部品となっています。 リモコン接続台数は、②に従い余分なリモコンは取外してください。

記号 名称 端子盤(室外:電源及び TB1 内外接続線) TB4 端子盤(室内:内外接続線) TB5 端子盤(リモコン伝送線)

## ① リモコンからの配線

- ●室内ユニットのTB5 (リモコン用端子盤) へ接続します。(極性はありません) PS-RP・GAシリーズにはリモコン用端子盤(TB5)が付属されていません。 本ページのようなグループ制御、ワイヤードリモコンの併用(2Uモコン)の システム構成を組まれる場合は、別売部品の「端子キット」PAC-SH29TCを ご購入ください。
- ●同時マルチタイプの場合には、いずれか1台の室内ユニットTB5にのみリモコン を接続してください。異なる機種の室内ユニットが混在する場合は、各室内ユニット が持つ全ての機能(風速、ベーン、ルーバー等)を操作することができます。

#### ② 1グループに2台までリモコンが接続できます。

- 1グループにリモコンを2台接続した場合、主リモコンと従リモコンの設定を必 ず行ってください。
  - リモコン主従設定方法は、室内ユニットの取扱説明書(リモコンの機能選択)を 参照してください。
- ※1グループのリモコンが1台であれば、主リモコン設定(初期設定)から変更 は不要です。
- ※PS-RP・GAシリーズの時に、グループ制御でリモコン接続台数が2台を超 える場合は下図のように余分なリモコンを取外してください。 また、MAスマートリモコンを追加する場合は、本体取付けのリモコンの主従

設定を「主」→「従」に設定してください。

(PAR-33MAの場合は、CO2排出量が表示可能となります)

# ③ 異冷媒系統でグルーピングする場合

- ●リモコン配線によりグルーピングを行います。グルーピングする各冷媒系統の 任意の室内ユニット1台とリモコン線にて渡り配線してください。
- ●同一グループ内にて異なる機種の室内ユニットが混在する場合、必ず機能(風 速、ベーン、ルーバー等)の多い室内ユニットが接続されている室外ユニットを 親機(冷媒アドレス=00)としてください。
- ◯ で囲まれた全室内ユニットを1グループとして制御します。
- MAリモコンでは最大16冷媒系統を1グループとして制御可能です。 ※PS-RP・GA7形を他の冷媒系統とグルーピングしてPAR-33MAによる
  - CO2排出量表示を行いたい場合は、PS-RP・GA7形室内基板のSW5-8を ONに設定してください。


但し、PS-RP・GA7形より前の機種とグルーピングする場合は、室内基板の SW変更は不要です。(OFFのままにしてください)

※リモコンからの配線は上記①②の条件を満たしてください。

#### PS-RP・GAシリーズの場合 現状 取付後 端子盤キット のリード線 CN22 室内基板 🖵 室内基板 板 ≟ CN22 端子盤キットのTB5 室内機or別置リモコン 現地配線

### 確認

- ●同一冷媒系統の室内ユニットTB5への渡り配線は禁止です。 渡り配線した場合、システムが正常に動作しません。
- リモコン同士での渡り配線は禁止です。リモコンの端子盤には 配線は、1本しか接続できません。





- ■リモコンコードの総延長は500mです。 ただし、リモコンを2台接続 (例2)、(例3)、(例4)でで使用の場合は200m以下にしてください。
- O.3miの電線または2芯ケーブルを使用してください。(現地手配)
- 誤動作する場合がありますので、多芯ケーブル及びシールドケーブルの使用は避け
- ●リモコンコードはアース (建物の鉄骨部分または金属等) 及び電源配線・内外接続線 からできるだけ離して施工してください。

#### PS-RP・GAシリーズの場合 ●リモコンの取外しはリモコ 室内ユニット ン線を取外しするだけで リモコン も可能です。 伝送線のコ 伝送線 ネクター(CN22)を制御 取外す 基板より外してください。 制御基板

#### ■ローテーション設定

- ●MAスマートリモコンにより2系統の1:1システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転 の設定が可能です。
- ●ローテーション運転は、各系統を交互運転させ、運転時間の均一化を図ることができます。
- ●バックアップ運転は、1系統が異常停止した場合でも待機中の系統が起動し、空調を継続すること ができます。
- ●サポート運転(パワフルツイン冷房)は、1系統では能力が不足する場合に、自動的に待機中の系統 が起動し、補助運転を行います。





# ① 設定手順

### **【手順1】リモコンを『ローテーション設定』に切換えます。**

●サービスメニュー画面で『ローテーション設定』を選択し、(決定)ボタンを押します。



#### 【手順2】ローテーション運転を設定します。

- F1 ボタンで「ローテーション」を選択します。
- F2 、F3 ボタンでローテーション周期またはバックアップを選択します。

選択項目:無し、1日、3日、5日、7日、14日、28日、バックアップのみ

- ※1日~28日を選択した場合は、バックアップ機能も有効となります。
- ※「バックアップのみ」を選択した場合は、冷媒アドレス=00の系統がメインとして運 転し、冷媒アドレス=01の系統がバックアップとして待機状態となり、ローテーショ ン運転されません。

## 【手順3】サポート運転を設定します。

- F1 ボタンで「温度差サポート」を選択します。
- F2 、F3 ボタンでサポート運転が動作する「吸込み温度と設定温度の差」を選択します。

選択項目:無し、+4℃、+6℃、+8℃

※サポート運転は冷房設定時のみ有効です。(暖房、ドライ、自動設定時は動作しません。) ※サポート運転はローテーション設定で「無し」以外に設定した場合に有効になります。

#### |【手順4】設定更新

(決定)ボタンを押し、設定を更新します。

#### ② リセット方法

● F4」ボタンでローテーション運転時間がリセットされ、冷媒アドレス=00の系統からの運転となります。 ※冷媒アドレス=01の系統がバックアップ運転中の場合は、冷媒アドレス=00が運転に戻ります。





